



≥ 22 cm / 8.7 in

Tillykke med din nye skoreol, som vi håber du bliver glad for.

Skinnen monteres på væggen med fire skruer (medfølger ikke). Når skinnen er sat fast på væggen sættes selve skoreolen ned over skinnen.

Skoene sættes ind imellem de to bøjler med snuden opad. Hvis skoen har en hæl kan de også hænges med hælen på den øverste bøjle og med snuden nedad. Sko ned til en længde på 22 cm / 8,7 in kan sættes i skoreolen.

Forskellige vægmateriale kræver forskellige typer skruer/rawplugs. Der medfølger derfor ikke skruer. Brug de skruer/rawplugs, der passer til væggene i dit hjem.

